


GEBRUIK ICARO MET EXTERNE THERMOSTAAT

1. Zet de thermostaat van de ICARO op de maximale temperatuur (30°C)
2. Selecteer in het F-menu de REM functie (7^e optie).



Activeer deze functie door de + ingedrukt te houden.



Deze REM functie onthoudt permanent de laatst ingestelde COMFORT temperatuur, die u in de eerste stap ingesteld heeft.

Let erop dat de hoofdschakelaar steeds op ON moet staan.